

ИНСТАЛИРАНЕ И ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ НА ДИСПЕНСЕР ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА С
ЕЛЕКТРОННО ОХЛАЖДАНЕ

1. Пренесете апарата до мястото, определено от клиента.

Охладителят трябва да бъде поставен на централно и достъпно място, където околната среда не съдържа рискови фактори за замърсяване на водата. Охладителят не следва да се поставя :

- **извън помещение на открито или изложен на директна слънчева светлина**
- **в прашни, невентилирани или влажни помещения**
- **на неравно, хлъзгаво място или в близост до тоалетни помещения**

Температура на околната среда за правилна експлоатация от 10°C до 35°C.

ВНИМАНИЕ: НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАНЕЛКИТЕ, ЗА ДА ПОВДИГНЕТЕ ДИСПЕНСЕРА.

2. Махнете картоната от апарата.
3. Отстранете превозния плик.
4. Направете общ преглед на апарата, за да се уверите че:
 - няма следи от физическо увреждане
 - всички допълнителни части са налице
 - канелките са здрави и в изправена позиция
 - всички кабели и електрически връзки са поставени на гърба на апарата
 - ключа на топлия резервоар е в позиция "OFF"
 - ключа на студения резервоар е в позиция "OFF"
 - апарата е чист и без прах

ВНИМАНИЕ: ДИСПЕНСЕРЪТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН НА МИНИМУМ 10 СМ ОТСТОЯНИЕ ОТ СТЕНА, ИЛИ ДРУГА ПРЕГРАДА. ЖЕЛАТЕЛНО Е ДА СЕ ЗАПАЗИ ПОНЕ ПО 10 СМ СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО ОТ ДВЕТЕ МУ СТРАНИ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОБИЧАЙНАТА ТЕМПЕРАТУРА НА ПОМЕЩЕНИЕТО, Е ПО-ВИСОКА ОТ 25°C, ДА СЕ ДОБАВИ ПО 1 СМ ОТСТОЯНИЕ ЗА ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГРАДУС.

ВНИМАНИЕ: ДИСПЕНСЕРЪТ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗЛОЖЕН НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТИНА, ИЛИ В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ДРУГ ТОПЛИНЕН ИЗТОЧНИК.

5. Поставете бутилка с вода върху апарата. Веднага щом бутилката е сложена, уверете се, че канелките за топла и студена вода са натиснати в отворено положение и има достатъчно време, за да се напълнят резервоарите за топла и студена вода – т.е. водата изтича през червената и синя канелки и бутилката спира да се пълни с въздух.

ВНИМАНИЕ: В топлия резервоар винаги трябва да има вода преди включване на диспенсера. В противен случай може да се стигне до сериозни повреди.

ИНСТАЛИРАНЕ И ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ НА ДИСПЕНСЕР ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА С
ЕЛЕКТРОННО ОХЛАЖДАНЕ

6. Включете апарата в електрическата мрежа 220 V / 50 Hz.
7. Включете ключа на топлия резервоар и оставете апарата да работи 20 минути.
8. Включете ключа на студения резервоар и оставете апарата да работи 30 минути.

ВНИМАНИЕ: През летния сезон на диспенсера с електронно охлаждане е необходимо повече време за първоначално охлаждане на водата. Разхода на студена вода за един час е 0.8 л. При увеличена консумация над 4 – 5 чаши на час, времето за охлаждане на водата се увеличава.

ВНИМАНИЕ: През зимния сезон при температури по ниски от 10° C в помещението където е поставен диспенсера с електронно охлаждане, е възможно несработване на охлаждащия блок, защото датчика който контролира температурата на водата е фабрично настроен да изключва охлаждащия блок при температура на водата от 10° - 12° C.

9. Като изплюзвате фенерче, проверете задната част на апарата за изтичане на вода.
10. След като машината е работила 20 минути, проверете дали от червената канелка тече топла вода.

ВНИМАНИЕ: От червената канелка при нормална употреба тече гореща вода, което може да доведе до сериозни изгаряния. Използвайте я с повишено внимание! Малки деца не бива да се оставят без надзор в близост до апарата.

11. След като машината е работила 30 минути, проверете дали от синята канелка тече студена вода.
12. Отново проверете апарата за изтичане на вода.
13. Уверете се, че апаратът е на желаното от клиента място и всички аксесоари са налице.

ВНИМАНИЕ : Винаги източвайте водата от диспенсера, когато го изключите от електрическото захранване за по – дълго време (повече от една седмица).

За повече информация относно сервизното обслужване и хигиената на диспенсера, можете да ни потърсите на телефони 082/845530 и 0878722019 или да ни пишете на E-mail : divero_2007@abv.bg.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

На какво трябва да обърнете внимание?

Сложете диспенсера на 10 см. от стената.

- За да има възможност да циркулира въздух, гърбът на диспенсера трябва да е на 10 см. от стената.

Не включвайте диспенсера да работи, без да сте сложили пълна бутилка с вода.

- Ако включите диспенсер без бутилка, може да се получи прегряване и повреда.

ХИГИЕННА ПОДДРЪЖКА НА ДИСПЕНСЕРА:

- Изключете диспенсера от електрическата мрежа.
- Не се опитвайте да почиствате водните резервоари с обикновен препарат. Обадете се на вашия доставчик, за да ви направи озоново почистване.
- Почистете външната част на диспенсера с влажна кърпа.
- Можете да използвате почистващ препарат за външната част и капковата вана на диспенсера.

ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИЗБЕЛВАЩ ПРЕПАРАТ ИЛИ ДРУГИ ПРЕПАРАТИ , СЪДЪРЖАЩИ БЕЛИНА ИЛИ ХЛОР.

- При всяка смяна на бутилката почиствайте фрешгарда и канелките на диспенсера с влажна кърпа.
- Препоръчително е всеки 10 дни да се почиства от прах чашкодържателя отвътре и отвън.

Вода

- Не използвайте вода от чешмата, при работа с вашия диспенсер. Това е важно и за вашето здраве и за безпроблемната експлоатация на диспенсера.
- Когато не сте използвали диспенсера дълго време източете цялата вода от диспенсера.
- Застоялата вода причинява отлагания по резервоара, които е трудно да бъдат изчистени.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ :

	Причина	Решение
НЕ РАБОТИ	Проверете електричеството Проверете сигналната лампичка Проверете щепсела и контакта	<ul style="list-style-type: none">• Ако сигналната лампичка не свети, проверете дали щепсела е включен добре в контакта.• Уверете се, че ключа на гърба на вашия диспенсер е в позиция ON• Сменете щепсела. (220V, 7A)
НЕ ОХЛАЖДА	Проверете ключа за студена вода на гърба	<ul style="list-style-type: none">• Поставете ключа в позиция ON• ! : След натискането на ключа трябва да изчакате 30 мин., за да се изстуди водата.
НЕ ЗАТОПЛЯ	Проверете ключа за топла вода на гърба	<ul style="list-style-type: none">• Поставете ключа в позиция ON• ! : След натискането на ключа трябва да изчакате 15 мин., за да се затопли водата.
НЕОБИЧАЕН ШУМ	Проверете пода	<ul style="list-style-type: none">• Уверете се, че пода е идеално равен.

За повече информация относно сервизното обслужване и хигиената на диспенсера, можете да ни потърсите на телефони 082/845530 и 0878722019 или да ни пишете на E-mail : divero_2007@abv.bg.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

Препоръчва се на клиентите, ползващи диспенсери за бутилирана вода стриктно да спазват следните инструкции:

НИКОГА НЕ:

- Поставяйте бутилка върху диспенсера без да сте отстранили предпазния стикер от тапата;
- Наливайте други течности, или вода от чешмата в диспенсера;
- Променяйте електрическата схема на диспенсера или предпазителите;
- Опитвайте да разглобите диспенсера;
- Използвайте диспенсера, или бутилката като поставка за храна, растения и др.;
- Докосвайте кранчетата за вода с мръсни ръце;
- Наливайте други напитки в капковата вана;
- Оставяйте диспенсера включен в ел. мрежата, ако бутилката е празна;
- Оставяйте диспенсера без бутилка върху него;
- Премествайте без причина диспенсера от обичайното му място;
- Премествайте диспенсера, когато е с бутилка върху него, или го накланяйте;
- Използвайте абразивни, разяждащи, или ароматизирани почистващи препарати върху външните повърхности на диспенсера;

ВИНАГИ:

- Информирайте за неизправности или течове доставчика си незабавно;
- Информирайте за необичаен шум от диспенсера;
- Следвайте инструкциите за повдигане и поставяне на бутилката върху диспенсера;
- Почиствайте капковата вана на диспенсера редовно;
- Информирайте за необичаен вкус, мирис или вид на водата незабавно;
- Информирайте за бутилки с белези на **зелен** цвят незабавно;
- Съхранявайте пълните и празните бутилки на студено и тъмно място;

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

- Дръжте бутилките далеч от вредни вещества, като разреждители и горива;
- Съхранявайте празните и пълните бутилки при добри хигиенни условия;

Никой не бива да източва вода от диспенсера, да сменя бутилка, или да почиства която и да е негова част, при условие, че изпитва някой от следните симптоми:

- Стомашно-чревни разстройства, като диария, повръщане, или гадене;
- Инфекции на стомаха или червата;
- Коремн тиф, дизинтерия, салмонела, инфекция с Е коли 157;
- Треска;
- Абсцеси, циреи, рани или секрети от очите или ушите;
- Хепатит;
- Всякакви други условия, които могат да застрашат безопасността на водата;

Желателно е клиентите да измиват ръцете си преди да сменят бутилката или да докосват части от диспенсера.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОВДИГАНЕ НА БУТИЛКИТЕ

Бутилките за диспенсери, пълни с вода са доста тежки, около 20 кг. Ето защо е важно на персонала и клиентите, които вдигат и поставят пълните бутилки, да бъдат дадени следните указания:

- Планирайте повдигането, отстранете всички пречки, опаковки и др.;
- Хванете здраво бутилката за гърлото и дъното;
- Леко раздалечете краката за по-голяма устойчивост;
- При повдигане на бутилката от пода първо свийте колената;
- Докато повдигате, дръжте гърба изправен. Използвайте силата на краката;
- Не завъртайте тялото – обърнете се като провлачите краката;
- Когато окончателно вдигнете бутилката, първо я подпрете на диспенсера, след което внимателно я спуснете така, че да попадне върху шипа;

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА НА ХОРА ДА СЕ ОПИТВАТ ДА ПОВДИГАТ ПЪЛНАТА БУТИЛКА , АКО ТЕ СА:

- На възраст под 18 години, или над 55 години;
- Бременни жени;
- Имат дихателни проблеми, или проблеми със сърцето;
- Боледували от херния;
- Имат мускулно-скелетни проблеми;
- Имат някаква временна неспособност или слабост, която може да им попречи да повдигнат пълната бутилка по указания начин;

За повече информация относно сервизното обслужване и хигиената на диспенсера, можете да ни потърсите на телефони 082/845530 и 0878722019 или да ни пишете на E-mail : divero_2007@abv.bg.