

ИНСТАЛИРАНЕ И ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ НА
ДИСПЕНСЕР ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА БУТИЛИРАНА ВОДА С КОМПРЕСОРНО ОХЛАЖДАНЕ

1. Пренесете диспенсера в изправена позиция до желаното от Вас място.
Диспенсерът трябва да бъде поставен на централно и достъпно място, където околната среда не съдържа рискови фактори за замърсяване на водата.
Диспенсерът не следва да се поставя извън помещения на открито, в прашни, невентилирани или влажни помещения, на неравно, хлъзгаво място, или в близост до тоалетни помещения.

ВНИМАНИЕ: НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАНЕЛКИТЕ, ЗА ДА ПОВДИГНЕТЕ ДИСПЕНСЕРА.

2. Махнете картоната от диспенсера.
3. Отстранете превозния плик.
4. Направете общ преглед на апарата, за да се уверите че:
 - няма следи от физическо увреждане
 - всички допълнителни части са налице
 - канелките са здрави и в изправена позиция
 - всички кабели и електрически връзки са поставени на гърба на апарата
 - механизма за регулиране на изстудяването е на максимална позиция
 - ключа за топлата вода е в позиция "OFF"
 - апарата е чист и без прах

ВНИМАНИЕ: ДИСПЕНСЕРЪТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН НА МИНИМУМ 10 СМ ОТСТОЯНИЕ ОТ СТЕНА, ИЛИ ДРУГА ПРЕГРАДА. ЖЕЛАТЕЛНО Е ДА СЕ ЗАПАЗИ ПОНЕ ПО 10 СМ СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО ОТ ДВЕТЕ МУ СТРАНИ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОБИЧАЙНАТА ТЕМПЕРАТУРА НА ПОМЕЩЕНИЕТО, Е ПО-ВИСОКА ОТ 25°C, ДА СЕ ДОБАВИ ПО 1 СМ ОТСТОЯНИЕ ЗА ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГРАДУС.

ВНИМАНИЕ: ДИСПЕНСЕРЪТ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗЛОЖЕН НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТИЛНА, ИЛИ В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ДРУГ ТОПЛИНЕН ИЗТОЧНИК.

5. Не включвайте диспенсера да работи, без да сте сложили пълна бутилка с вода. Ако включите диспенсер без бутилка, може да се получи прегряване и повреда.
6. Поставете бутилка с вода върху диспенсера. Веднага щом бутилката е сложена, уверете се, че канелката за топла вода е натисната в отворено положение и има достатъчно време, за да се напълни резервоара за топла вода – т.е. водата изтича през червената канелка и бутилката спира да се пълни с въздух.

ВНИМАНИЕ: В ТОПЛИЯ РЕЗЕРВОАР ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ИМА ВОДА ПРЕДИ ВКЛЮЧВАНЕ НА ДИСПЕНСЕРА, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО СЕРИОЗНИ ПОВРЕДИ.

7. Проверете дали от студената канелката тече вода.
8. Включете апарата в електрическата мрежа 220 В/ 50 Хц.

9. Включете ключа за топла вода и оставете апарата да работи 25 минути.
10. Като използвате фенерче, проверете задната част на апарата за изтичане на вода.
11. След като диспенсера е работил 25 минути, проверете дали от синята канелка тече студена вода и от червената – топла.
12. Отново проверете за изтичане на вода.

ВНИМАНИЕ : ВИНАГИ ИЗТОЧВАЙТЕ ВОДАТА ОТ ДИСПЕНСЕРА, КОГАТО ГО ИЗКЛЮЧВАТЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА ЗА ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ (НЯКОЛКО ДНИ).

За повече информация относно сервизното обслужване и хигиената на диспенсера, можете да ни потърсите на телефони 082 845530 или да ни пишете на E-mail : divero_2007@abv.bg.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

ХИГИЕННА ПОДДРЪЖКА НА ДИСПЕНСЕРА:

- Изключете диспенсера от електрическата мрежа.
- Не се опитвайте да почиствате водните резервоари с обикновен препарат. Обадете се на Вашия доставчик, за да направи озоново почистване.
- Почистете външната част на диспенсера с влажна кърпа.
- Можете да използвате почистващ препарат за външната част и капковата вана на диспенсера.

ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИЗБЕЛВАЩ ПРЕПАРАТ ИЛИ ДРУГИ ПРЕПАРАТИ , СЪДЪРЖАЩИ БЕЛИНА ИЛИ ХЛОР.

- При всяка смяна на бутилката почиствайте фрешгарда и канелките на диспенсера с влажна кърпа.
- Препоръчително е всеки 10 дни да се почиства от прах чашкодържателя отвътре и отвън.

КАКВА ВОДА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ:

- Не използвайте вода от чешмата, при работа с вашия диспенсер. Това е важно и за вашето здраве и за безпроблемната експлоатация на диспенсера.
- Когато не сте използвали диспенсера дълго време източете цялата вода от него.
- Застоялата вода причинява отлагания по резервоара, които е трудно да бъдат изчистени.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

Препоръчва се на клиентите, ползващи диспенсери за бутилирана вода стриктно да спазват следните инструкции:

НИКОГА НЕ:

- Поставяйте бутилка върху диспенсера без да сте отстранили предпазния стикер от тапата;
- Наливайте други течности, или вода от чешмата в диспенсера;
- Променяйте електрическата схема на диспенсера или предпазителите;
- Опитвайте да разглобите диспенсера;
- Използвайте диспенсера, или бутилката като поставка за храна, растения и др.;
- Докосвайте кранчетата за вода с мръсни ръце;
- Наливайте други напитки в капковата вана;
- Оставяйте диспенсера включен в ел. мрежата, ако бутилката е празна;
- Оставяйте диспенсера без бутилка върху него;
- Премествайте без причина диспенсера от обичайното му място;
- Премествайте диспенсера, когато е с бутилка върху него, или го накланяйте;
- Използвайте абразивни, разяждащи, или ароматизирани почистващи препарати върху външните повърхности на диспенсера;

ВИНАГИ:

- Информирайте за неизправности или течове доставчика си незабавно;
- Информирайте за необичаен шум от диспенсера;
- Следвайте инструкциите за повдигане и поставяне на бутилката върху диспенсера;
- Почиствайте капковата вана на диспенсера редовно;
- Информирайте за необичаен вкус, мирис или вид на водата незабавно;
- Информирайте за бутилки с белези на **зелен** цвят незабавно;

- Съхранявайте пълните и празните бутилки на студено и тъмно място;

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

- Дръжте бутилките далеч от вредни вещества, като разреждители и горива;
- Съхранявайте празните и пълните бутилки при добри хигиенни условия;

Никой не бива да източва вода от диспенсера, да сменя бутилка, или да почиства която и да е негова част, при условие, че изпитва някой от следните симптоми:

- Стомашно-чревни разстройства, като диария, повръщане, или гадене;
- Инфекции на стомаха или червата;
- Коремн тиф, дизинтерия, салмонела, инфекция с Е коли 157;
- Треска;
- Абсцеси, циреи, рани или секрети от очите или ушите;
- Хепатит;
- Всякакви други условия, които могат да застрашат безопасността на водата;

Желателно е клиентите да измиват ръцете си преди да сменят бутилката или да докосват части от диспенсера.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОВДИГАНЕ НА БУТИЛКИТЕ

Бутилките за диспенсери, пълни с вода са доста тежки, около 20 кг. Ето защо е важно на персонала и клиентите, които вдигат и поставят пълните бутилки, да бъдат дадени следните указания:

- Планирайте повдигането, отстранете всички пречки, опаковки и др.;
- Хванете здраво бутилката за гърлото и дъното;
- Леко раздалечете краката за по-голяма устойчивост;
- При повдигане на бутилката от пода първо свийте колената;
- Докато повдигате, дръжте гърба изправен. Използвайте силата на краката;
- Не завъртайте тялото – обърнете се като провлачите краката;
- Когато окончателно вдигнете бутилката, първо я подпрете на диспенсера, след което внимателно я спуснете така, че да попадне върху шипа;

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА НА ХОРА ДА СЕ ОПИТВАТ ДА ПОВДИГАТ ПЪЛНАТА БУТИЛКА , АКО ТЕ СА:

- На възраст под 18 години, или над 55 години;
- Бременни жени;
- Имат дихателни проблеми, или проблеми със сърцето;
- Боледували от херния;
- Имат мускулно-скелетни проблеми;
- Имат някаква временна неспособност или слабост, която може да им попречи да повдигнат пълната бутилка по указания начин;

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ :

	Причина	Решение
НЕ РАБОТИ	Проверете електричеството Проверете сигналната лампичка Проверете щепсела и контакта	<ul style="list-style-type: none">• Ако сигналната лампичка не свети, проверете дали щепсела е включен добре в контакта.• Уверете се, че ключа на гърба на вашия диспенсер е в позиция ON• Сменете щепсела. (220V, 7A)
НЕ ОХЛАЖДА	Проверете ключа за студена вода на гърба	<ul style="list-style-type: none">• Поставете ключа в позиция ON• ! : След натискането на ключа трябва да изчакате 30 мин., за да се изстуди водата.
НЕ ЗАТОПЛЯ	Проверете ключа за топла вода на гърба	<ul style="list-style-type: none">• Поставете ключа в позиция ON• ! : След натискането на ключа трябва да изчакате 15 мин., за да се затопли водата.
НЕОБИЧАЕН ШУМ	Проверете пода	<ul style="list-style-type: none">• Уверете се, че пода е идеално равен.

За повече информация относно сервизното обслужване и хигиената на диспенсера, можете да ни потърсите на телефони 082 845530 или да ни пишете на E-mail : divero_2007@abv.bg.